

KeyBudz.

AIRCARE 2.0 SERIES

Guía de Inicio Rápido

FR Guide de démarrage rapide

DE Schnellstart-Anleitung

SP Guía de Inicio Rápido

JP 翻訳用のスキャン

CN 扫描翻译

KR 번역 스캔



Scan for



JP CN KR

Contenido



LÁPIZ DE
LIMPIEZA



PUNTA DE
PRECISIÓN



PUNTA
SUAVE



CEPILLO PLANO
MEDIANO



BOLSA DE
MICROFIBRA



CEPILLO DE
CERDAS RÍGIDAS



PUNTA PARA
ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS



HISOPO PARA
EL ESTUCHE
DE CARGA



STICKYSQUARES

Attention

Scan QR Code to watch **Quick Start Guide** video

WARNING – StickySquares

Use **VERY light** amount of force. Pressing hard can result in StickySquares sticking to mesh.
****Do not knead StickySquare before use**** StickySquares perform at their best when used at colder temperatures. StickySquares are disposable, one-time use. Do NOT reuse StickySquares

Prolonged exposure to body heat by holding in hand can reduce performance and possibly leave residue.

Scan for



VIDEO

Before You Begin

To disinfect, use a 70% isopropyl alcohol wipe, 75% ethyl alcohol wipe, Clorox Disinfecting Wipes or a cloth dampened with clean water to gently wipe the exterior surfaces of your AirPods. Don't use on speaker mesh of your AirPods. Avoid getting moisture in any openings.

PARTE 1 **A**

Punta del Auricular y Malla del Altavoz

Para AirPods Pro:



PASO 1

Herramienta:
Punta de Precisión



Raspa suavemente
la cera del oído del
interior de la punta
del auricular



PASO 2

Quita las puntas de los
auriculares y aclara
bajo agua corriente



**EVITA SUMERGIR LOS
AIRPODS BAJO EL AGUA.**



PASO 3

Seca completamente las puntas de los auriculares con la bolsa de microfibra



PASO 4

Herramienta:
Cepillo Plano Mediano



Elimina los residuos de la malla del altavoz con el cepillo y luego vuelve a colocar la punta del auricular



PARTE 1 

Malla del Altavoz

Para AirPods Gen 1, 2 & 3




PASO 1

Herramienta:
Punta de Precisión



Raspa suavemente
la cera del oído de
la malla del altavoz



PASO 2

Herramienta:
Cepillo Plano Mediano



Cepilla la cera de
oído residual de la
malla del altavoz



PASO 3

Herramienta:
StickySquares



Presiona suavemente
un StickySquare sobre
la malla del altavoz

 **UTILIZA Poca presión.**



PARTE 2


Otras Áreas de Malla

Para todos los AirPods

AirPods Gen 1 & 2




AirPods Gen 3



AirPods Pro Gen 1



AirPods Pro Gen 2



PASO 1

Herramienta:
**Cepillo Plano
Mediano**



Cepilla suavemente
los residuos de la
malla



PASO 2

Herramienta:
StickySquares



Presiona suavemente
un StickySquare sobre
la malla

 **UTILIZA Poca PRESIÓN.**



PARTE 3

Estuche de Carga

Para todos los AirPods



PASO 1

Herramienta:
Hisopo para el Estuche de Carga



Quita los AirPods y gíralos tres veces en cada compartimento.



PASO 2

Herramienta:
Punta Suave



Quita los residuos del área de la bisagra con un cepillo.



PARTE 4

Puertos Lightning y USB-C

Para todos los AirPods

USB-C Port



Lightning Port



PASO 1

Herramienta:
**Punta para
Eliminación
de Residuos**



Raspa suavemente
los residuos del
puerto.



PASO 2

Herramienta:
**Cepillo de
Cerdas Rígidas**



Cepilla los puntos
de contacto de
carga.



Descargo de Responsabilidad

La acumulación de suciedad, aceites y cera de oído puede obstaculizar la eficiencia de carga y la claridad del sonido, al tiempo que agota prematuramente la batería. El mantenimiento regular de tus AirPods y las áreas de carga no solo garantiza un rendimiento óptimo, sino que también aumenta la vida útil de tu dispositivo, ahorrándote dinero y reduciendo los desechos electrónicos.

Warranty

This limited manufacturer's warranty is provided to you, the end user of a KeyBudz product, by us Class and Culture LLC (dba KeyBudz) of 1516 E Tropicana Ave Suite 295-2 Las Vegas, Nevada 89119, USA.

We provide a one-year warranty from the date of purchase for all KeyBudz products. KeyBudz warrants our products against defects in material, manufacturing, or workmanship under normal use within the applicable Warranty Period, subject to conditions contained in this limited warranty. This manufacturer warranty strictly does not cover damages to the product or personal property, such as your smartphone, headphones, accessories, or other devices, that arise from negligence, misuse, normal wear and tear, modification, accident (dropping the product, etc.), or not following the instructions provided with the product.

KeyBudz does not warrant and is not responsible for the repair or replacement of any smartphone, accessories, or other device made by anyone other than KeyBudz.

KeyBudz®

CONTACT US

support@keybudz.com