

KeyBudz.



HYPERFOAM

Quick Start Guide

FR Guide de démarrage rapide

DE Schnellstartanleitung

SP Guía de Inicio Rápido

JP 翻訳用のスキャン

CN 扫描翻译

KR 번역 스캔

Scan for



EN FR DE SP
CN JP KR

Attention

Scan QR Code

to watch **Quick Start Guide** video

WARNING

HyperFoam's unique formulation requires careful maintenance and handling to maximize its useful lifespan and performance characteristics.

Please follow instructions on installation, removal and maintenance of HyperFoam.

Scan for



VIDEO

FR Attention

Scanner le code QR pour regarder la vidéo du guide de démarrage rapide.

AVERTISSEMENT — Carrés adhésifs

La formulation unique d'HyperFoam nécessite un entretien et une manipulation minutieux pour maximiser sa durée de vie utile et ses caractéristiques de performance.

Veuillez suivre les instructions d'installation, de retrait et d'entretien d'HyperFoam.

DE Aufmerksamkeit

Scannen Sie den QR-Code, um das Video der Schnellstartanleitung anzusehen.

WARNUNG — StickySquares

Die einzigartige Formulierung von HyperFoam erfordert eine sorgfältige Pflege und Handhabung, um die Lebensdauer und die Leistungsmerkmale zu maximieren.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Installation, Entfernung und Wartung von HyperFoam.

Installation

STEP 1

Gently remove original AirPods silicone tips

FR Retirez délicatement les embouts en silicone des AirPods d'origine

DE Entfernen Sie vorsichtig die Original-AirPods-Silikonaufsätze

STEP 2

Align HyperFoam with AirPods speaker

FR Alignez HyperFoam avec le haut-parleur AirPods Interprétation

DE HyperFoam auf den AirPods-Lautsprecher ausrichten



Installation

STEP 3

Use fingers to push
HyperFoam onto AirPods

- FR** Utilisez les doigts pour pousser HyperFoam sur les AirPods
- DE** HyperFoam mit den Fingern auf die AirPods drücken



STEP 4

Listen for two “clicks” for
secure installation

- FR** Écoutez deux « clics » pour une installation sécurisée
- DE** Hören Sie auf zwei "Klicks" für eine sichere Installation



Removal

⚠ **WARNING**

Please do NOT use any tools, sharp objects, or fingernails to remove HyperFoam. HyperFoam's soft formulation can be damaged by improper removal.

- FR Avertissement** Veuillez NE PAS utiliser d'outils, d'objets pointus ou d'ongles pour retirer HyperFoam. La formulation souple d'HyperFoam peut être endommagée par un retrait inapproprié.
- DE Warnung** Bitte verwenden Sie KEINE Werkzeuge, scharfen Gegenstände oder Fingernägel, um HyperFoam zu entfernen. Die weiche Formulierung von HyperFoam kann durch unsachgemäßes Entfernen beschädigt werden.

STEP 1

Identify one side of HyperFoam

- FR** Identifiez un côté d'HyperFoam
- DE** Identifizieren Sie eine Seite von HyperFoam



Removal

STEP 2

Pinch foam wall between thumb and index fingertips

FR Pincez la paroi en mousse entre le pouce et l'index

DE Schaumstoffwand zwischen Daumen und Zeigefinger einklemmen



STEP 3

Gently pull until HyperFoam unlocks from AirPods

FR Tirez doucement jusqu'à ce que l'HyperFoam se déverrouille des AirPods

DE Vorsichtig ziehen, bis sich der HyperFoam von den AirPods löst



Size Guide

No two ears are the same. Ear canals often vary in both diameter and curvature. Your left and right ear may require different sizes.

FR L'oreille gauche et l'oreille droite peuvent nécessiter des tailles différentes

DE Linkes und rechtes Ohr benötigen möglicherweise unterschiedliche Größen

STEP 1

Start with the size you use with the stock AirPods silicone tips

FR Commencez par la taille que vous utilisez avec les embouts en silicone AirPods d'origine

DE Beginnen Sie mit der Größe, die Sie mit den originalen AirPods Silikonaufsätzen verwenden

STEP 2

For improved comfort - Try smaller size

For improved isolation - Try larger size



FR Pour plus de confort
- Essayez une taille plus petite
Pour une meilleure isolation
- Essayez une taille plus grande

DE Für mehr Komfort - kleinere Größe ausprobieren
Für eine bessere Isolierung - Probieren Sie eine größere Größe

Fit Guide

Tuning out on an airplane, dialing into a marathon race pace or focusing on a work session all require different listening styles.

We recommend **three fit** options tailored to your listening preference.

1 Comfort Fit

2 Isolation Fit

3 Active Fit

FR Guide de montage

Se déconnecter dans un avion, suivre le rythme d'une course de marathon ou se concentrer sur une séance de travail nécessitent tous des styles d'écoute différents.

Nous vous recommandons trois options d'ajustement adaptées à vos préférences d'écoute.

DE Montageanleitung

Das Abschalten im Flugzeug, das Einstellen auf das Tempo eines Marathonlaufs oder die Konzentration auf eine Arbeitssitzung erfordern unterschiedliche Hörstile.

Wir empfehlen drei Anpassungsoptionen, die auf Ihre Hörvorlieben zugeschnitten sind.

Comfort Fit 1

HyperFoam sits less deeply in ear to optimize comfort

FR HyperFoam se place moins profondément dans l'oreille pour optimiser le confort

DE HyperFoam sitzt weniger tief im Ohr, um den Komfort zu optimieren

STEP 1

Gently press and hold AirPods in ear until foam has expanded comfortably (5 seconds)

FR Appuyez doucement sur les AirPods et maintenez-les enfoncés dans l'oreille jusqu'à ce que la mousse se soit suffisamment dilatée (5 secondes)

DE Drücken und halten Sie die AirPods sanft ins Ohr, bis sich der Schaumstoff angenehm ausgedehnt hat (5 Sekunden).



Isolation Fit 2

HyperFoam sits deeper in ear to optimize noise isolation

FR HyperFoam se trouve plus profondément dans l'oreille pour optimiser l'isolation phonique

DE HyperFoam sitzt tiefer im Ohr und optimiert die Geräuschisolierung

STEP 1

Gently pinch and roll
HyperFoam between fingers
until foam is fully
compressed.

FR Pincez doucement et roulez HyperFoam entre les doigts jusqu'à ce que la mousse soit complètement comprimée.

DE Drücken und rollen Sie HyperFoam sanft zwischen den Fingern, bis der Schaum vollständig komprimiert ist.



Isolation Fit 2

STEP 2

Quickly insert HyperFoam into ears and hold AirPods in place until foam fully expands (10-15 seconds)

FR Insérez rapidement HyperFoam dans les oreilles et maintenez les AirPods en place jusqu'à ce que la mousse se dilate complètement (5 à 10 secondes)

DE Setzen Sie HyperFoam schnell in die Ohren ein und halten Sie die AirPods fest, bis sich der Schaumstoff vollständig ausdehnt (5-10 Sekunden).



Active Fit 3

Locks into your ear for unshakeable fit

FR Se verrouille dans votre oreille pour un ajustement inébranlable

DE Verriegelt im Ohr für unerschütterlichen Sitz

Active Fit 3

STEP 1

Gently press and hold AirPods in ear until foam fully expands (10-15 seconds)

FR Appuyez doucement sur les AirPods et maintenez-les enfoncés dans l'oreille jusqu'à ce que la mousse se dilate complètement (10 à 15 secondes)

DE Drücken und halten Sie die AirPods sanft ins Ohr, bis sich der Schaumstoff vollständig ausdehnt (10-15 Sekunden).

STEP 2

While in ear, rotate AirPods towards your face

FR Lorsque vous êtes dans l'oreille, faites pivoter les AirPods vers votre visage

DE Drehen Sie die AirPods im Ohr in Richtung Ihres Gesichts.



Maintenance

Use proper care and maintenance to maximize the useful life of HyperFoam. Under normal use, expect up to a 3-4 month lifespan on a new pair.

HyperFoam uses a hydrophilic formulation designed for maximum comfort and durability. Exposure to heavy sweat or moisture may cause foam to swell and reduce memory foam characteristics. Please wipe any residual moisture or sweat from your ears before use.

If HyperFoam loses its memory foam performance, remove from AirPods and fully air dry for 24 Hours.

If HyperFoam's memory foam performance does not recover after air drying, consider replacing it with a new pair.

FR Entretien

Utilisez des soins et un entretien appropriés pour maximiser la durée de vie utile d'HyperFoam. Dans des conditions normales d'utilisation, attendez-vous à une durée de vie allant jusqu'à 3 à 4 mois sur une nouvelle paire.

HyperFoam utilise une formulation hydrophile conçue pour un maximum de confort et de durabilité. L'exposition à une forte transpiration ou à l'humidité peut faire gonfler la mousse et réduire les caractéristiques de la mousse à mémoire de forme. Veuillez essuyer toute humidité résiduelle ou sueur de vos oreilles avant utilisation.

Si HyperFoam perd ses performances en mousse à mémoire de forme, retirez-le des AirPods et séchez-le complètement à l'air libre pendant 24 heures.

Si les performances de la mousse à mémoire de forme d'HyperFoam ne se rétablissent pas après le séchage à l'air, envisagez de la remplacer par une nouvelle paire.

DE Wartung

Um die Lebensdauer von HyperFoam zu maximieren, sollten Sie sie richtig pflegen und warten. Bei normalem Gebrauch können Sie mit einer Lebensdauer von bis zu 3-4 Monaten für ein neues Paar rechnen.

HyperFoam verwendet eine hydrophile Formulierung, die für maximalen Komfort und Haltbarkeit entwickelt wurde. Wenn Sie starkem Schweiß oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, kann der Schaumstoff aufquellen und die Memory Foam-Eigenschaften verringern. Bitte wischen Sie vor dem Gebrauch jegliche Restfeuchtigkeit oder Schweiß von Ihren Ohren ab.

Wenn HyperFoam seine Memory-Foam-Leistung verliert, entfernen Sie die AirPods und lassen Sie sie 24 Stunden lang an der Luft trocknen.

Wenn sich die Leistung des HyperFoam-Memory-Schaums nach dem Lufttrocknen nicht erholt, sollten Sie in Erwägung ziehen, ihn durch ein neues Paar zu ersetzen.

KeyBudz®

Contact Us

support@keybudz.com